

**THE
BATMAN** 

**KROSS 
STUDIO**

**THE BATMAN COLLECTOR SET
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

TABLA DE CONTENIDO

THE BATMAN COLLECTOR SET

Presentación 3

Carga del movimiento 5

Ajuste de la hora 6

Correas intercambiables 7

Apertura de la hebilla 8

Extracción de la hebilla 9

Bat-Signal 10

GENERAL


Mantenimiento 11

Especificaciones técnicas 12

THE BATMAN TOURBILLON

FRENTE


- 1 Caja
- 2 Esfera
- 3 Aguja de las horas
- 4 Aguja de los minutos
- 5 Jaula del tourbillon



THE BATMAN TOURBILLON

ATRÁS

- 7 Pulsadores "Time Set" (Ajuste de la hora)
- 8 Corona de anilla en D
- 9 Pulsadores de liberación de correa "Push to release" (Pulsar para liberar)




CARGA DEL MOVIMIENTO

El movimiento mecánico de cuerda manual de manufactura ofrece una reserva de marcha de 5 días. Transcurridos los 5 días, se debe cargar para proporcionarle la energía necesaria para el funcionamiento.

Para mantener una simetría perfecta, la caja del "The Batman Tourbillon" no cuenta con corona tradicional. El fondo de caja oculta una corona de anilla en D para conservar el estilo elegante y espacial del reloj. Este mecanismo permite cargarlo más rápidamente que una corona tradicional. Para cargar su reloj, levante la corona y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que perciba cierta resistencia. Esto indicará que el reloj se ha cargado.

Para cargar el reloj totalmente se necesitan 23 vueltas completas.




AJUSTE DE LA HORA

Las horas y los minutos se muestran en un formato periférico único mediante un sistema planetario de engranajes que orbita 360° alrededor del tourbillon.

Para modificar la hora, presione el pulsador de ajuste. Levante la corona de anilla en D (situada en el fondo de caja) al mismo tiempo y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que se muestre la hora exacta. Puede percibir cierta resistencia al ajustar la hora, ya que el reloj se cargará simultáneamente.


Nota: Puede girar la corona en D en sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso, retroceda 10 minutos con respecto a la hora real. A continuación, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que se muestre la hora exacta. De este modo, el rodaje vuelve a la posición de funcionamiento.



CORREAS INTERCAMBIABLES


El reloj The Batman Tourbillon está equipado con un sistema de correas intercambiables, una característica práctica en la que dos pulsadores de liberación rápida están ocultos en la parte inferior de la caja.

Presione cada pulsador para liberar la correa.



APERTURA DE LA HEBILLA


Presione los dos pulsadores de los laterales del cierre simultáneamente para abrir la hebilla.



EXTRACCIÓN DE LA HEBILLA

No se necesitan herramientas para extraer la hebilla. Basta con tirar de la palanca situada bajo el cierre para soltar la correa. Para fijar la hebilla, inserte el lado derecho en el pasador. Tire de la palanca e introduzca el lado izquierdo.

Asegúrese de que el pasador esté bien colocado tirando varias veces de la correa.



BAT-SIGNAL

EL BAT-SIGNAL

Cada reloj The Batman Tourbillon se entrega con un Bat Signal que se ilumina, sumergiendo aún más al coleccionista en el universo de Gotham City y The Batman. Se puede también guardar un reloj en su parte trasera, donde se ha concebido ingeniosamente una caja.


Recomendamos ponerse guantes antes de manipular la escultura funcional de Kross Studio.

USO DE PRECAUCIÓN

La lámpara Bat-Signal está diseñada para uso en interiores.

No cubra el dispositivo (por ejemplo, con un paño, bufanda, etc.)

Utilice el dispositivo en la posición prevista.



MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL BAT-SIGNAL

Limpie el Bat-Signal cuidadosamente con un paño suave de microfibra. Le recomendamos que utilice guantes cada vez que manipule el reloj para evitar los arañazos.

En caso necesario, puede vaporizar un limpiador sin disolventes en el paño. No vaporice ningún líquido directamente sobre la escultura.

MANTENIMIENTO DEL RELOJ THE BATMAN TOURBILLON

El tourbillon sigue siendo una de las principales complicaciones relojeras y lleva la marca de los relojeros más talentosos.

Su Batman Tourbillon requiere un cuidado especial y ser mantenido regularmente para asegurar su longevidad. Para manipular el reloj correctamente, se ha incluido un juego de guantes en la caja, con su The Batman Tourbillon.

Le recomendamos que utilice guantes cada vez que manipule el reloj para ajustar la hora o armar el movimiento. Al utilizarlos, se mejora el agarre y se evitan las huellas dactilares.

El reloj tiene una estanqueidad de 30 metros. Recomendamos evitar el agua de mar. Limpie el producto cuidadosamente con un paño suave de microfibra. En caso necesario, puede vaporizar un limpiador sin disolventes en el paño. No vaporice ningún líquido directamente sobre el reloj.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

THE BATMAN TOURBILLON

Componentes

283

Edición limitada

10 piezas numeradas

Movimiento

Calibre

KS 7'001

Rubíes

27

Funciones

Tourbillon central de carga manual

Reserva de marcha

5 días

Componentes

205

Frecuencia

21'600bph / 3Hz

Caja

Materiales

Titanio de grado 5

Diámetro

45mm

Cristal de zafiro anti-reflectante en forma de cúpula

Espesor

20mm

Estanqueidad

30m or 3ATM

Sin cristal de zafiro

12.5mm

Fondo de caja

Materiales

Titanio de grado 5

4 cristales de zafiro anti-reflectante

Correas intercambiables

1. Correa de piel negra con diseño inspirado con motivo de armadura de Batman, interior de caucho negro, pespuntos negros

Todas las correas están reforzadas con un forro de caucho negro para una durabilidad y comodidad óptimas.

2. Correa de caucho negro, pespuntos negros

Hebilla desplegable de titanio de grado 5 con revestimiento de DLC negro

3. Correa de caucho rojo, pespuntos rojos

EL BAT-SIGNAL

Material

Aluminio

Peso

12kg

Potencia

12-15W

LED

3000K

(blanco cálido)

Dimensiones

Alto

325mm

Diámetro

455mm

Diámetro del proyector

205mm